

CASIO CT-S200RD

Šifra: 13765

Kategorija proizvoda: Aranžerske Klavijature

Proizvođač: CASIO

Cena: **19.680,00** rsd.

Interfejs koji je svima lak za sviranje

Model CT-S200 ima jednostavan intuitivan interfejs, sa organizovanim izgledom sa manje dugmića jer koristi full dot LCD ekran i birač kanala. Opremljen je sa home prekidačem koji omogućava korisnicima da se vrati na originalni ekran u bilo kom trenutku, čineći ga superiornim multifunkcionalnim modelom klavijature sa unapređenom mogućnošću korišćenja.

Zvuk koji niko ne bi očekivao od ovakve kompaktne klavijature

Korišćenje ovalnih zvučnika dimenzija 13 cm x 6 cm sa pojačanim magnetima isporučuje iznenađujuće dobar zvuk za takav kompaktan instrument. To je dodatna funkcija koja optimizuje ekvilajzer zajedno sa jačinom zvuka omogućavaju balansirani zvuk od basa do visokih tonova, čak i pri niskoj jačini zvuka.

Dance Music režim i glasovi proširuju načine uživanja u sviranju

Model CT-S200 uključuje režim koji omogućava korisnicima da obuhvate bubnjeve, baseve i fraze sintisajzera kako bi se lako uživalo u muzici za ples kao i u 12 vrsta glasova muzike za ples koji zvuče odlično uz muziku za ples. Samo pritisnite uz ritam i dodajte akcente običnom sviranju i uživajte u muzici.

Moj Setap dugme

Registrujte Vaša omiljena podešavanja kako biste lako ponovili tonove i ritmove kao što su ovi naučeni na času muzike kada vežbate kod kuće.

Dirke koje liče na klavir

Dirke su dizajnirane tako da liče na klavir.

USB host terminal za proširivanje

Model CT-S200 dolazi uz USB mikro B džek koji Vam omogućava da uživate i lako pravite muziku, zajedno sa Vašim smart uređajem ili računarom. (Potreban je kabl.)

App povezivanje čini vežbanje zabavnim

Chordana Play aplikacija

Prikazuje 50 demo pesama ugrađenih u aplikaciji ili preuzetih MIDI fajlova na Chordana Play piano roll ili muzičkom ekranu da biste mogli da svirate Vaše omiljene pesme u bilo kom trenutku, na bilo kom mestu. Svirajte muziku bez čitanja bodova sviranjem po dirkama u ritmu sa barovima dok se pomeraju nadole sa vrha ekrana. Pratite svoj rezultat na funkciji aplikacije za praćenje rezultata da biste Vam vežbanje bilo zabavno i da biste gledali kako se vaša reprodukcija poboljšava.

Ekran sa muzičkim bodovima

Ekran sa muzičkim bodovima i Piano roll

Način povezivanja

Način povezivanja se razlikuje u zavisnosti od modela pametnog uređaja.

USB kabl i adapter (koji se odvojeno prodaje) potrebni su da bi se pametni uređaj povezao sa modelom CT-S200.

Za dodatnu zabavu povežite klavijaturu sa preuzetom Chordana Play aplikacijom na Vašem uređaju.

Chordana Play

Torba elegantnog dizajna na preklop

OPCIONO:

Mekana torba idealne je veličine za CT-S Series i LK-S250, a njen dizajn na preklop nudi bolju funkcionalnost i više stila. Stavite ručke za nošenje na leđima i nosite Vašu klavijaturu gde god da idete.

OPCIONO: postolje (stalak) kao i AC strujni adapter.

Tehničke specifikacije

Klavijatura

61 dirka standardne veličine

Maksimalno polifonija

48

Tonovi

Ugrađeni tonovi: 400

Digitalni efekti

eho: 1 do 10, isključeno

Metronom

Ritmova po meri: 0 to 16

Tempo opseg: 20 to 255

Banka muzičkih numera

Ugrađene muzičkih numera: 60

Part off funkcija: levom rukom, desnom rukom, sa obe ruke

Ugrađeni ritmovi

Ugrađenih ritmova: 77

Režim dens muzike

Ugrađeni obrasci: 50

Glasovi dens muzike: 12

Ostale funkcije

Transponovanje: ± 1 oktave (-12 to +12 polutonova)

Podešavanje: A4 = 415.5 to 465.9 Hz (Initial default: 440.0 Hz)

One Touch predlošci: 77

dugme za održanje

LCD displej (podesivi kontrast)

Moj Setup: 1

Aplikacija

Chordana Play

MIDI

16-ostruko multitimbralan, GM standardni Nivo 1

Ulaz/Izlaz terminali

SLUŠALICE/IZLAZNI džek: Stereo mini džek (3.5mm)

AUDIO IN džek: Stereo mini džek (3.5mm)

USB port: mikro B

Džek za pedal: Standardni džek (6.3mm) (Održanje pedale, sostenuto, soft, start/stop)

Džek za napajanje

9.5V DC

Napajanje strujom

Dvosmerna struja

6 AA alkalne baterije ili AA-size punjive nikl metal hibridne baterije, Kontinuirani rad:

približno 16 sati (alkalne baterije), približno 13 sati (punjive nikl metal hibridne baterije)*,

trajanje baterije može biti kraće u zavisnosti od tipa baterije, načina sviranja, ili okruženja

u kojem se radi; AD-E95100L AC adapter (JEITA Standard, sa unificiranim utikačem sa polaritetom),

automatsko isključivanje na 30 minuta

(može da se onemogućí.)

Izmerene vrednosti prilikom korišćenja eneloop baterija. Eneloop je robna marka Panasonic Corporation.

Zvučnici

13cm x 6cm (ovalni) x 2 (Izlaz: 2.0W + 2.0W)

Potrošnja struje

5.5 W

Dimenzije

93.0 (Š) x 25.6 (D) x 7.3 (V) cm

Težina

Približno 3.3kg (bez baterija)

Uključena dodatna oprema

Muzičko postolje (stalak za note)

BAR kod

CT-S200RD: 4971850314943

CT-S200WE: 4971850314936

CT-S200BK: 4971850314929

Ugrađene muzičke numere

KLAVIR/KLASIKA
ZA ELIZU
VALCER op.64 BR.1 "PETIT CHIEN"
TURSKI MARŠ (MOCART)
TRÄUMEREI
ETUDE op.10 no.3 "CHANSON DE L'ADIEU"
LIEBESTRÄUME no.3
NOCTURNE op.9 no.2 (CHOPIN)
CANON (PACHELBEL)
MARY HAD A LITTLE LAMB
LE CYGNE FROM "LE CARNAVAL DES ANIMAUX"
AIR FROM "SUITE no.3"
SPRING FROM "THE FOUR SEASONS"
HUNGARIAN DANCES no.5
MINUET IN G MAJOR
GAVOTTE (GOSSEC)
ARABESQUE (BURGMÜLLER)
DECK THE HALL
ODA RADOSTI
AVE MARIA (GOUNOD)
PRELUDE op.28 no.7 (CHOPIN)
GOING HOME FROM "FROM THE NEW WORLD"
SONATA op.27 no.2 "MOONLIGHT" 1st Mov.
THE ENTERTAINER
FRÖHLICHER LANDMANN
LA CHEVALERESQUE
JESUS BLEIBET MEINE FREUDE
MARCH FROM "THE NUTCRACKER"
CHANSON DU TOREADOR FROM "CARMEN"
INVENTIONEN no.1
PRAELUDIUM no.1 (J.S.BACH)
EVENT
SILENT NIGHT
JINGLE BELLS
WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS
JOY TO THE WORLD
O CHRISTMAS TREE
WORLD
WHEN THE SAINTS GO MARCHING IN
GREENSLEEVES
ANNIE LAURIE
AMAZING GRACE
TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR
GRANDFATHER'S CLOCK
ON TOP OF OLD SMOKEY
COME BIRDS
DID YOU EVER SEE A LASSIE?
DANNY BOY
MY BONNIE
HOME SWEET HOME
AURA LEE
ALOHA OE
LONDON BRIDGE
UNDER THE SPREADING CHESTNUT TREE
SIPPIN' CIDER THROUGH A STRAW
BEAUTIFUL DREAMER
MY DARLING CLEMENTINE
LITTLE BROWN JUG
YANKEE DOODLE
I'VE BEEN WORKING ON THE RAILROAD
OH! SUSANNA

TURKEY IN THE STRAW
FURUSATO